Hoe wijzig ik enkele instellingen op de DIXELL XR775C

Hoe het SETPOINT (temperatuur compressor stop) weergeven

druk op de "SET" toets en laat deze onmiddellijk weer los

de SETPOINT-temperatuur die de compressor zal doen stoppen, wordt weergegeven

wacht een paar seconden en de celtemperatuur wordt opnieuw weergegeven

Hoe het SETPOINT te veranderen

houd de "SET"-toets gedurende ten minste 2 seconden ingedrukt

de instelwaarde wordt knipperend weergegeven

om de waarde te wijzigen van de toetsen ▲ ▼

wacht 15 seconden om de programmering te verlaten

Hoe wijzigt u de drempelwaarde voor het ALARM MINIMUM TEMPERATUUR (verlaag deze niet tot onder 1°C)

druk op de "M" toets en laat deze onmiddellijk weer los

verschijnt de afkorting "rSt" op het scherm.

druk 1 keer op de pijl ▲

LO t" zal op de monitor verschijnen met de relatieve temperatuur voor het minimum alarm.

de "SET"-toets indrukt en onmiddellijk weer loslaat, begint de waarde te knipperen

met behulp van de pijl ▼ is het mogelijk de temperatuur te verlagen tot de waarde "1°C", maar niet om eronder te gaan

druk op de "SET"-toets en laat deze onmiddellijk los om de waarde op te slaan; wacht vervolgens 15 seconden om de programmeermodus te verlaten

Hoe wijzigt u de drempel voor MAXIMUM TEMPERATUUR ALARM (niet hoger dan 12°C)

druk op de "M" toets en laat deze onmiddellijk weer los

verschijnt de afkorting "rSt" op het scherm.

druk 2 maal op de pijl ▲

HI t" zal op de monitor verschijnen met de relatieve temperatuur voor het maximum alarm.

de "SET"-toets indrukt en onmiddellijk weer loslaat, begint de waarde te knipperen

met behulp van de pijl ▲ kan de temperatuur worden verhoogd tot de waarde "12°C", maar niet daarboven

druk op de "SET"-toets en laat deze onmiddellijk los om de waarde op te slaan; wacht vervolgens 15 seconden om de programmeermodus te verlaten